

## S6 固件升级方法

1.打开深圳曼塔智能科技有限公司官网（www.wingsland.com）。

2.进入到官网主页后，在产品栏里选择“S6”，进入到 S6 产品相关页面。



3.点击“下载”进入 S6 的固件下载页面。



4.将 S6 的固件升级程序的压缩包下载在桌面上，然后右键点击压缩包选择“解压到当前文件夹”，然后打开解压出来的文件夹双击打开运行程序 UsbUpdate，如下图所示：





5.S6 不装电池的情况下，用 USB 数据线连接电脑和飞行器；此时“设备未连接”会变成蓝色字体的“设备已连接”，点击“开始”，会有升级进度条提示升级进度



提示：如果没有显示“设备已连接”，请排除数据线造成，USB 端口被占用或损坏造成，请更换数据线，更换电脑 USB 端口试试。

6.升级完成后，“设备已连接”会变成红色字体的“设备未连接”。