

发布时间：2017/8/7

版本信息：S6X70807

升级方法：

- 1.解压下载的压缩包，把里面的 WingSland.bin 文件拷贝到 Micro SD 卡的根目录。
- 2.在飞行器断电情况下，将 Micro SD 卡插入到机身卡槽里。
- 3.给飞行器通电，相机开始自动升级。约 1 分钟后完成相机升级。
- 4.升级完成后，连接 APP，在固件版本信息里查看是否是最新的版本信息。

注意：在升级过程中请确保飞行器电池电量充足。

版本说明

此版本修正如下：

- 1.优化相机系统配置；
- 2.初始化自动校正参数功能；
- 3.优化了用户体验。

升级过程中有任何疑问请及时与我们联系

售后电话：400-0805-969

技术支持：service@szsungreen.com

service@wingsland.com

售后地址：深圳市宝安区石岩街道松白路创维（创新谷）D 栋 9 楼